

Activation de l'affichage Texte BMW avec XCARLink.

Pour un résultat optimal :
Veillez sélectionner un réglage d'affichage correspondant à votre configuration.

Pour configurer l'affichage texte sur un autoradio BMW avec un XCARLink :

- 1/ Basculer dans le mode changeur CD/XCARLink
- 2/ Déconnectez l'iPod ou l'USB et la carte SD
- 3/ L'affichage indique numéro de disque et numéro de piste.
- 4/ Appuyez sur les touches pistes suivante ou précédente pour sélectionner un numéro de piste correspondant à votre configuration
- 5/ Le réglage usine par défaut est piste 01
- 6/ Le tableau suivant vous permet de sélectionner l'emplacement et la taille de l'affichage en fonction de votre équipement.

Piste #	Affichage texte sur	Véhicule ou autoradio	Nbre de caractères
1	Radio	S3/Z3/Z4/X3/K1200	12
2	Navigation	Avec système Nav	15
3	Ecran ODB	S5/S7/X5/0 Nav	20
4	MID	Alternative S5/S7/X5	11
5	Localisation alternative	Tous modèles avec Nav	8
6	Alternative caractères large	Tous modèles avec Nav	8
7	Resume text	A utiliser si le texte ne revient pas après un appel téléphonique	-
8	Moto	K1200	12
9	No text	Tous	-